

Kuti-Spielekonsole SK-2: Kurzanleitung

Hallo! Danke, dass Sie sich für Kuti entschieden haben.

Hier alles für Ihren Schnellstart.

1. Bitte heben Sie Kuti an den roten Gurten aus der Verpackung.

Das geht am besten mit zwei Personen.

Oder Sie legen den Karton kurz auf die Seite, falten unten alle 4 Klappen aus, stellen ihn wieder auf und ziehen den Karton nach oben ab.

2. Bezeichnung und Funktionen



3. Inbetriebnahme der Spielekonsole


Kuti einschalten

Kuti wird durch Einstecken des Netzsteckers eingeschaltet.

Der eingebaute Monitor schaltet sich dadurch ein und der Computer startet. Der Startvorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern.



Während der Ladezeit wird dieser Ladebildschirm angezeigt. Der Monitor kann zeitweise auch ganz schwarz sein. Dies ist Teil des Startvorgangs und normal.



Wenn das System fertig hochgefahren und die Programme geladen sind, öffnet sich automatisch das Spiele-Auswahlmenü.

Kuti ist jetzt spielbereit.


Kuti ausschalten

Zum Ausschalten ziehen Sie einfach den Netzstecker.


Kuti ist dann komplett ausgeschaltet. Anders als bei Personal-Computern brauchen Sie keine Angst zu haben: Es schadet Kuti nicht, direkt so vom Netz getrennt zu werden. Kuti verbraucht so keine (Standby-)Energie.

TIPP: Da Kuti durch Trennung vom Strom ein- und ausgeschaltet wird, können Sie dies mit einer Zeitschaltuhr oder einer Funksteckdose erledigen.

4. Bedienung der Kuti-Software und Auswahl von Spielen



Wählen Sie Spiele in der Menü-Übersicht aus, indem Sie sich mit den **Links-/Rechts-Tasten** durch das Menu bewegen.



Mit der **mittleren Taste** können Sie jeweils das mittig gezeigte Spiel auswählen.



Jedes Spiel kann durch die seitliche **Menü-Taste** verlassen werden. Sie kehren dann zum Hauptmenü zurück.

5. Lautstärke-Einstellung

Die Lautstärke der beiden eingebauten Lautsprecher kann mit einem Drehregler an der Kuti-Unterseite eingestellt werden.

Die Einstellung des Drehreglers reicht von stumm über leise bis laut.



Lautstärke-Drehregler an Kutis Unterseite.

VORSICHT: Legen Sie beim Umdrehen von Kuti bitte ein Kissen oder eine Decke unter.

Falls Ihr Kuti Möbelrollen besitzt, achten Sie darauf, dass Sie beim seitlichen Hinlegen von Kuti nicht deren herausstehende Feststellhebel abbrechen.

TIPP: Sie können zum Testen das Spiel „Sneks“ starten. Es hat eine durchgehende Spielmusik und eignet sich gut als Referenz für die gewünschte Lautstärkeeinstellung.

TIPP: Falls Ihr Kuti über das Sonderzubehör Kopfhöreranschlüsse verfügt: Die Lautstärke der Kopfhörer bleibt von der Einstellung unbeeinflusst. Kutis Lautsprecher können also stumm geschaltet werden, SpielerInnen können aber weiterhin mit Kopfhörern die Spielmusiken und -geräusche hören.

6. Die komplette Bedienungsanleitung

... finden Sie als PDF auf unserer Website: www.kuti-arcade.com/help

Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie Hilfe?

Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Kuti UG (haftungsbeschränkt)

Winterhuder Weg 6
D-22085 Hamburg

Telefon +49 40 64225140
E-Mail: hello@kuti-arcade.com
Web: www.kuti-arcade.com